



1. Входы неэксплуатируемых в данном пути кабеля каналов защиты согласовать с программой работы кабеля в режиме "Монитор" (с см. "Инструкцию по обслуживанию блока Альфа-M XXI").
2. Все элементы системы управления, не имеющие надежного контакта с металлоконструкцией элементов конструкции модуля, необходимо заземлить в соответствии с требованиями ПУЭ.
3. Допускается подача напряжения питания к блоку БК-1-1 от другого источника.
4. При подключении зарядки РЭМ выполнять требования "Инструкции по монтажу эксплуатационной зарядки РЭМ".
5. Подключение газовых горелок РЭО, РЭ1, РЭ2, РЭ10, РЭ15, РЭ20.
6. Подключение ТР1-ТР2 выполнять экранированным кабелем.

[illegible]