




KB25.00.00.000-01  
Горелка «UNIGAS» HR92A  
топливо: газ-дизель



1. Размеры для справок.
2. Монтаж элементов системы управления вести согласно схеме фундаментальной и схеме электрической соединений.
3. При проведении монтажа электрооборудование котла заземлить в соответствии с требованиями ПУЭ.
4. Размещение датчиков и контрольно-измерительных приборов системы управления показано условно и может быть изменено при проектировании конкретного объекта.
5. При подключении элементов системы управления выполнять требования по монтажу, изложенные в их эксплуатационной документации.
6. Условные обозначения элементов см. KB25.00.00.000 Э4.

7. Резьбовое соединение уплотнить при помощи ленты ФУМ 10 мм ТУ 6-05-1388-86.
8. Тягонапормер поз. 12 к кронштейну поз. 3, кронштейны поз. 2, 3 и датчик поз. 8 к обшивке котла крепить самонарезными винтами 5x3001 ГОСТ 10621-80. Между датчиком поз. 8 и обшивкой котла установить прокладки из картона асбестового КАОН-1 d=3 мм ГОСТ 2850-95. Самонарезные винты и прокладки в комплект поставки не входят.