

Справ. №


Перв. примен.

Инв. № подл.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата



Поз. обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
ВА	Сирена С-03/220 В	1	
BP1, BP2	Манометр электроконтактный ДМ-2010С2	1	
BP3	Датчик-реле DL 50E-1	1	
БАУ-ТП-1	Блок АЛЬФА-М XXI (Э) ECO-Unigas	1	с БК-1-1
HP92	Комбинированная горелка Unigas HP92 (клемник)	1	
TP1, TP2	Термопреобразователь ТСМ-1288	2	

1. Входы неиспользуемых в данном типе котла каналов защиты согласовать с программой работы котла в режиме "Монитор" (см. "Инструкцию по обслуживанию блока Альфа-М XXI").
2. Все элементы системы управления, не имеющие надежного контакта с металлическими элементами конструкции модуля, необходимо заземлить в соответствии с требованиями ПУЭ.
3. Допускается подача напряжения питания к блоку БК-1-1 от другого источника.
4. При подключении горелки HP92 выполнять требования "Инструкции по монтажу, эксплуатации, обслуживанию комбинированных горелок HP90, HP91, HP72".
5. Подключение TP1, TP2 выполнить экранированным проводом.

Изм./Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Пров.

Т.контр.

Н.контр.

Утв.

Луговский

Маринин

Котел водогрейный

KB-2,5 ENERGETIK

Схема электрическая соединений

Лит.

Масса

Масштаб

Лист

Листов

1

000 МПВФ "Энергетик"

Копировал

Формат А3

KB25.00.00.000-01 34