



Поз. обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
BA1	Сирена "Дуэт" С-03С/220 В	1	
BP1	Электромагнитный мотор ДМ 2010 С2	1	
BP2	Датчик-реле DG 50E-3	1	
BP3	Датчик-реле DL 2E-1	1	
БАУ-ТП-1	Блок А/В ФА-М ХХ1 (Э) ЕСО Унипас	1	С БК-1-1
Р91М	Газовая горелка Унипас Р93М (клемник)	1	
ТР1, ТР2	Термопреобразователь ТСМ-1288	2	

- 1 Входы неиспользуемых в данном типе котла каналов защиты согласовать с программой работы котла в режиме "Монитор" (см. "Инструкции по обслуживанию блока Альфа-М ХХ1").
- 2 Все элементы системы управления, не имеющие надежного контакта с монтажными элементами конструкции модуля, необходимо заземлять в соответствии с требованиями ПУЭ.
- 3 Допускается подача напряжения питания к блоку БК3-2 от другого источника.
4. При подключении горелки Р91М выполнять требования "Инструкции по монтажу, эксплуатации, обслуживанию газовых горелок Р93, Р525".
- 5 Подключение ТР1, ТР2 выполнять экранированными проводами.
- 6 При установке горелки без блока клапана на плате пульта управления горелкой установить перемычки 156-158(Р_{max}) и 177-178(Г6-11 VPSS04).

СК1203.00.00(Э) 34			
Изм./Лист	№ док-м.	Подп.	Дата
Разраб.	Литовский		
Проф.	Морозов		
Т. контр.			
И. контр.			
Утв.			
Копировать			
Формат А2			