



Позначення позицій	Найменування	Кіл.	Додат.
BA1	Сирена "Дузт" С-03С/220 В	1	
BP1 (M1(2,3))	Електроконтактний манометр ДМ 2010 С2	1	
BP2	Датчик-реле DL 50Е-1	1	
BP3	Датчик-реле DL 2Е-1	1	
БАУ-ТП-1	Блок АЛЬФА-М ХХІ (З) ЕСО Unigas	1	з БК-1-1
P91 (K30(31,32))	Пальник газовий Unigas (клемник)	1	
TP1,TP2	Термоперетворювач ТСМ-1288	2	ТСМ-1088
TP3	Термоперетворювач ТСМ-0987	1	

- Виходи каналів захисту, що не використовуються в даному типі котлів, узгодити з програмою роботи котла в режимі "Монитор" (див. "Інструкцію по обслуговуванню блоку Альфа-М ХХІ").
- Всі елементи системи керування, які не мають надійного контакту з металічними елементами конструкції модуля, необхідно заземлити згідно з вимогами ПБЕ.
- Допускається подача напруги живлення до блоку БК-1-1 від іншого джерела.
- При підключенні пальника P91 виконувати вимоги "Інструкції по монтажу, експлуатації, обслуговуванню газових горелок P91".
- Підключення TP1,TP2,TP3 виконати екранованим проводом.