



| Поз. обозн. | Наименование                          | Кол. | Примечание |
|-------------|---------------------------------------|------|------------|
| BA1         | Сирена "Дузт" С-03С/220 В             | 1    |            |
| BP1         | Электроконтактный манометр ДМ 2010 С2 | 1    |            |
| BP2         | Датчик-реле DL 50E-1                  | 1    |            |
| BP3         | Датчик-реле DL 2E-1                   | 1    |            |
| БАУ-ТП-1    | Блок АЛЬФА-М XXI (Э) ECO Unigas       | 1    | С БК-1-1   |
| R60M        | Газовая горелка Unigas R60M (клемник) | 1    |            |
| TP1,TP2     | Термопреобразователь ТСМ-1288         | 2    |            |

- Входы неиспользуемых в данном типе котла каналов защиты согласовать с программой работы котла в режиме "Монитор" (см. "Инструкцию по обслуживанию блока Альфа-М XXI").
- Все элементы системы управления, не имеющие надежного контакта с металлическими элементами конструкции модуля, необходимо заземлить в соответствии с требованиями ПУЭ.
- Допускается подача напряжения питания к блоку БК-1-1 от другого источника.
- При подключении горелки R60M выполнять требования "Инструкции по монтажу, эксплуатации, обслуживанию газовых горелок R60, P72".
- Подключение TP1,TP2 выполнить экранированным проводом.